





BRUKSANVISNING

Tillatt bruk

Radiatoren skal kun benyttes til oppvarming av innendørs arealer til tørking av tekstiler som er vasket i vann.

All annen bruk strider mot produktets tenkte funksjon, og er derfor ikke tillatt.

Feil bruk:

Radiatoren skal ikke sittes på eller klatres på.

Sikkerhetsinstruksjoner

Risiko for brannskader ved berøring!
Radiatorens overflate kan varmes opp til 110 °C.
Vær forsiktig ved berøring.

Risiko for skålding ved kontakt med oppvarmet vann!
Beskytt ansikt og hender ved utlufting av radiator.

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

Ventiler radiatoren og øvrig system godt ved igangkjøring og ved lengre opphold i driften.
Benytt en radiatornøkkel.

Vask

Benytt et mildt vaskemiddel, uten klor eller slipemidler.

Installasjon

Installasjon/reparasjon/service må utføres av fagmann for at garantier skal gjelde.

Avfallshåndtering

Innpakning og overflødige materialer skal kildesorteres eller lokale reguleringer.

MONTERINGSANVISNING

Radiatoren skal kun monteres av fagmann.

Sikkerhetsinstruksjoner

*Les disse instruksjonene grundig før installasjon.
Etter installasjon skal sluttbruker ha anvisningen.*

Potensielt livstruende situasjon!

- ▶ Ved hulltaking i vegg er det viktig å se til at man ikke borer i gassledninger, elektriske ledninger eller vannrør.

Risiko for skade!

- ▶ Ta radiatorens vekt i betraktning.
- ▶ Benytt løfteutstyr eller få hjelp til å håndtere radiatoren hvis den veier mer enn 25 kg.

Driftsforhold

- ▶ Se til at driftsforhold for vannbårne varmesysteminstallasjoner er iht. DIN18380.
- ▶ Se til at vannkvalitet er iht. VDI2035, for å hindre korrosjon/skader i vannbårne varmesystem.
- ▶ Se til at grenser for lakkoverflater på radiator for bruk i våtrom overholdes, DIN55900.
- ▶ Radiatoren skal kun benyttes i lukkede varmesystemer.
- ▶ Radiatoren skal transporteres i beskyttende innpakning.
- ▶ Se til at minimumsavstander til omkringliggende objekter overholdes for å sikre riktig luftsirkulasjon rundt radiatoren.

Avfallshåndtering

- ▶ Innpakning og overflødige materialer skal kildesorteres eller lokale reguleringer.

Tekniske data

- ▶ Driftstrykk: maks 10 bar
- ▶ Testtrykk: 1,3 x driftstrykk
- ▶ Turtemperatur: maks 110 °C

Installasjonsveiledning

Beskytte radiator mot skader

- ▶ Ved montering fjernes kun emballasjen ved feste- og tilkoblingspunkt.
- ▶ Fjern all emballasje ved siste rengjøring før igangkjøring.

Festing av radiator

- ▶ Merk opp festepunktene posisjon **(FIG A)**.
- ▶ Monter veggbraketter.

Tilkobling

- ▶ Skru av de malte blindpluggene der du ønsker å koble til radiatoren tur/retur **(FIG A)**.
- ▶ Koble til radiatoren med fittings

For tilkobling av tur/retur i bunn av radiator:

- ▶ Tett alle åpne anslutninger med kapper og lufteventil (i topp).

For tilkobling av tur/retur i toppen av radiator:

- ▶ Tett alle åpne anslutninger med kapper.
- ▶ Se til at radiatoren kan luftes via rørsystemet.

Igangkjøring

Risiko for skålding ved kontakt med oppvarmet vann i forbindelse med lufting!

- ▶ Beskytt ansikt og hender ved utlufting av radiator.
- ▶ Fyll opp radiatoren og luft godt ut.
- ▶ Kontroller radiatoren og tilkoblinger for lekkasje.