



Bruk av automatisk regulator CB-AU

Av/på-bryter, hovedstrømsbryter som overstyres enheten, må alltid være på når Carisma er i drift. Når bryteren er til venstre er den av (O) og når den er til høyre er den på (I).

Knapp for justering av viftehastighet 1, 2 eller 3 (vist med prikker). Hvis bryteren står på AUTO vil Carisma velge selv hvilken hastighet som er gunstig for å oppnå den varmen som er innstilt.

Bryter som setter Carisma i varme- (sol) eller kjølemodus (snøkrystall). Vanligvis brukes viftekonvektoren til oppvarming slik at bryteren alltid skal stå mot venstre.

Det er ikke mulig å veksle mellom varme og kjøling på standard-modeller i vanlig to-rørs-system.

Trinnløs termostatbryter hvor gradene kan justeres mellom 12- og 32°C. Termostaten aktiverer Carisma når temperaturen under apparatet synker under ønsket temperatur. For at termostaten skal aktivere Carisma er man avhengig av at Av/på-bryter står på (I, til høyre).

Til høyre for termostatbryteren indikerer en rød lampe når Carisma er aktiv. Fra viften starter vil det ta noen minutter til luften fra Carisma blir varm fordi vantilen bruker tid på å åpne.

Anbefalt instilling for å få energieffektiv og komfortabel oppvarming er AUTO på viften og 21°C på termostaten. Er lyden generende kan fast viftehastighet innstilles på 1, da vil det veksles mellom 1 og av automatisk via signal fra termostaten.

Generelt vedlikehold

Tørk av Carisma med en fuktig klut og litt grønnsåpe ved behov. Filter kan fjernes ved å dytte ut låsene i foran av viftekonvektoren som holder det på plass og dra det forsiktig rett ut fra veggen. Filteret kan reses i lukent grønnsåpevann, maksimalt 40°C.

