

### Programmering av Basis 24V og Funk Urmodul



1. Valg av språk "DEUTSCH" kommer i displayet bla med piltaster, velg ønsket språk. Trykk deretter OK.
2. Velg år med piltaster. Trykk OK når år er valgt.
3. Velg måned med piltaster. Trykk OK når måned er valgt.
4. Velg dag med piltaster. Trykk OK når dag er valgt.
5. Velg timer med piltaster, trykk OK. Velg minutter med piltaster, trykk OK når klokke er stilt.
6. Trykk menu, "PROGRAM" kommer i displayet, trykk OK.
7. "NEW PROGRAM" kommer i displayet, bla med piltaster til "CLEAR" kommer og trykk OK.
8. "SINGLE" kommer i displayet, bla med piltaster til "ALL" kommer og trykk OK.
9. "CONFIRM" kommer i displayet, trykk OK.
10. "NEW PROGRAM" kommer i displayet, trykk OK.
11. "CHANNEL" kommer i displayet, trykk OK.
12. "TIME ON C1 ON" kommer i displayet, trykk OK.
13. "HOUR" kommer i displayet, velg timer med piltastene og trykk OK. "MINUTE" kommer i displayet, Velg minutter med piltastene, trykk OK.
14. "MONDAY" kommer i displayet, trykk OK. "COPY" kommer i displayet, trykk OK. Trykk OK for hver dag du vill legge til, normalt "MONDAY" til "FRIDAY". bla med piltastene til "STORE" kommer og trykk OK.
15. "NEW PROGRAM" trykk OK, "TIME ON C1 ON" kommer og bla med piltastene til "TIME ON C1 OFF" kommer og trykk OK.
16. "HOUR" kommer i displayet, velg av timer med piltastene og trykk OK. "MINUTE" kommer i displayet, Velg minutter med piltastene, trykk OK.
17. "NEW PROGRAM" kommer i displayet trykk OK.
18. "TIME ON C1 ON" kommer trykk OK.
19. "HOUR" kommer i displayet, velg timer med piltastene og trykk OK. "MINUTE" kommer i displayet, Velg minutter med piltastene, trykk OK.
20. "MONDAY" kommer i displayet, bla med piltaster til "SATURDAY" trykk OK. "COPY" kommer i displayet, trykk OK. , bla med piltastene til "ADD SUNDAY" trykk OK. Trykk OK for hver dag du vill legge til, normalt "SATURDAY" til "SUNDAY". bla med piltastene til "STORE" kommer og trykk OK.
21. "NEW PROGRAM" trykk OK, "TIME ON C1 ON" kommer og bla med piltastene til "TIME ON C1 OFF" kommer og trykk OK.
22. "HOUR" kommer i displayet, velg timer med piltastene og trykk OK. "MINUTE" kommer i displayet, Velg minutter med piltastene, trykk OK
23. "MONDAY" kommer i displayet, bla med piltastene til "SATURDAY" og trykk OK. "COPY" kommer i displayet, trykk OK. , bla med piltastene til "ADD SUNDAY" trykk OK. Trykk OK for hver dag du vill legge til, normalt "SATURDAY" til "SUNDAY". bla med piltastene til "STORE" kommer og trykk OK.

Ur-modulen er nå ferdig programmert.

Varmetregnet i betongplaten gjør at dersom platen er 50 mm vil tidsforsinkelsen være ca. 2 timer, er platen 100mm vil tiden være ca. 8 timer.

I tidsrommet mellom "ON" og "OFF" er det normal drift. Nattesenkning med 4 grader.

På 6 mottaker er de 3 første termostatinnngangene styrt av C1 og de 3 siste C2.

På 12 mottaker er de 6 første termostatinnngangene styrt av C1 og de 6 siste C2.